

换热器大师和 HYSYS 的自动连接

换热器大师能够和 HYSYS 2.4/3.2/2004 接口，自动倒入流程模拟中的数据。使用方法异常简单：

- (1) 打开 HYSYS，进入流程模拟。其中有你要计算的换热器；
- (2) 打开换热器大师，建立一个新工程。此时工程处于空白，如下图：



- (3) 点击“连接 HYSYS”，如下图：



(4) 在打开的“Hysys数据接口”中，按下“刷新Hysys”，此时列出了Hysys中所有的换热器模块。选择一个换热器模块，按下“获取数据”，数据就会列出来，如下图。你不必理会这些数据，继续下一步；



(5) 按下“确定”，此时返回“换热器大师”数据界面，数据自动填入了表格，如下图。

